

Radtel RT-860 - Stručný český návod k obsluze

1. Zapnutí / vypnutí

- Otoč knoflík hlasitosti doprava -> zapnutí.
- Otoč doleva do dorazu -> vypnutí.

2. Nabíjení

- Připoj USB-C kabel, nabíjej přes 5 V adapter.
- Kontrolka svítí při nabíjení, po nabití zhasne.

3. Základní ovládání

- Volba kanálu: otočný volič nebo číselná klávesnice.
- Vysílání: stiskni PTT a mluv do mikrofonu. Po uvolnění PTT příjem.
- Monitor (MONI): zobrazí sum i při zavřené sumové bráně.
- Menu: MENU = nastavení, sipky = pohyb, MENU = potvrzení, EXIT = zpět.

4. Funkce

- Dual Watch – sledování dvou frekvencí současně.
- FM radio – příjem 87–108 MHz.
- Letecké pásmo AM – příjem 108–136 MHz.
- Scan – automatické prohledávání kanálu nebo rozsahu.
- Paměť kanálů – uložení až 1024 frekvencí.
- DMR režim – podpora digitální komunikace, kontakty a skupiny.

5. Bezpečnost

- Nevysílejte bez připojené antény.
- Nepoužívejte při řízení bez handsfree.
- Chráněte před vlhkostí a extrémními teplotami.
- Používejte pouze originální baterie a nabíječky.