

PRUNUS J-160

Stručný český návod k obsluze | rádio a Bluetooth reproduktor

1. Nabíjení a zapnutí

USB kabel připojte ke vstupu DC5V a zdroji 5 V / 0,5-1 A. Nabíjení trvá přibližně 3-5 hodin; po dokončení kontrolka zhasne. Nenechávejte nabíjet 24 hodin či déle. Otočný ovladač hlasitosti rádio zapíná a vypíná.

2. Poslech rádia

Přepínačem zvolte FM, AM nebo SW. Ladicím knoflíkem vyhledejte stanici a nastavte hlasitost. Změňte polohu rádia a antény; pomůže umístění u okna, mimo rušící elektroniku.

3. Bluetooth

Zvolte MUSIC. V telefonu zapněte Bluetooth a připojte BT-888. Rychlé blikání kontrolky znamená připravenost k párování, trvalý svit spojení, pomalé blikání přehrávání. Spusťte hudbu v telefonu.

4. USB a microSD / TF

V režimu MUSIC vložte médium s MP3; přehrávání začne automaticky. Tlačítka další/předchozí mění skladbu. Krátký stisk tlačítka přehrávání/pozastavení/režim pozastaví či obnoví hudbu; stejně funguje u Bluetooth.

5. Vstup AUX

V režimu MUSIC podržte tlačítko přehrávání/pozastavení/režim, až zazní AUX mode. Propojte AUX se zvukovým výstupem přehrávače a spusťte hudbu. Krátký stisk stejného tlačítka zvuk vypne/obnoví. AUX není sluchátkový výstup; rádio jej nemá.

Bezpečné používání

Chraňte před vodou, horkem, sluncem a rozpouštědly. Nezakrývejte; ponechte 5-10 cm prostoru pro větrání. Nerozebírejte a chraňte před pádem.

Doplňující obecné pokyny prodejce

Při neobvyklém zahřívání, zápachu nebo deformaci přístroj vypněte a přestaňte nabíjet. Nepoužívejte poškozený kabel. Čistěte vypnutý přístroj odpojený od nabíječky suchým měkkým hadříkem. Akumulátor nepropichujte ani nevhazujte do ohně. Přístroj s vestavěným akumulátorem odevzdejte na místě zpětného odběru elektrozařízení.

Když není slyšet zvuk

Zkontrolujte nabití, hlasitost rádia i zdroje zvuku, správný režim a pozastavení či ztlumení. Při potížích s Bluetooth zrušte spojení v telefonu a spárujte znovu. Přetrvává-li závada, obraťte se na prodejce.

Zpracoval eShop Yachtmeni, 1. 10. 2026. Vlastní stručné české zpracování podle anglického návodu PRUNUS J-160BT; nejde o úplný překlad výrobce. Označení ovladačů porovnejte s dodaným přístrojem.

Podklad: manua.ls/prunus/j-160/manual (originální návod, strany 1-2).