

IMCO 6700

Stručný český návod k použití a plnění benzínového zapalovače

Důležité před prvním použitím

Zapalovač se dodává bez paliva. Používejte pouze benzín určený pro benzínové knotové zapalovače. Neplňte jej butanem ani automobilovým benzínem. Plňte vychladlý a zhasnutý zapalovač v dobře větraném místě, mimo plameny, jiskry a jiné zdroje zapálení.

1. Doplnění paliva

Vyjměte nádržku ze spodní části zapalovače. Sejměte její spodní uzávěr a opatrně doplňte palivo do své výplně. Palivo přidávejte postupně; výplň má být nasáklá, ale palivo nesmí přetékat ani volně vytékat.

Uzávěr nasadte zpět a nádržku vraťte do těla zapalovače. Rozlité palivo pečlivě otřete, potřísněné ruce umyjte a před zapálením nechte zbytky paliva na povrchu zcela odpařit. Nádržku před použitím zkontrolujte; při úniku paliva zapalovač nepoužívejte.

2. Zapálení a zhasnutí

Zapalovač držte vzpřímeně a mimo obličeje, oděv a další hořlavé předměty. Stisknutím ovládacího mechanismu otevřete kryt a vytvořte jiskru pro zapálení knotu. Plamen zhasněte úplným uzavřením krytu. Před uložením se přesvědčte, že plamen skutečně zhasl.

3. Údržba

Údržbu provádějte pouze po zhasnutí a vychladnutí, mimo zdroje zapálení. Udržujte prostor knotu a zapalovací kolečko čisté. Pokud zapalovač nejiskří, zkontrolujte opotřebení kamínku. Kamínek ani jiné díly nevyměňujte násilím; při nejistotě se obraťte na prodejce.

Bezpečnost

- Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento zapalovač nemá dětskou pojistku.
- Palivo je hořlavé a může dráždit pokožku. Nepřeplňujte nádržku.
- Chraňte před přímým sluncem, zdroji tepla a teplotami nad 50 °C. Nепropichujte a nevhazujte do ohně.
- Odolnost proti větru neznamená nezhasnutelný plamen. Po použití vždy ověřte zhasnutí.
- Poškozený nebo netěsný zapalovač nepoužívejte.

O tomto návodu

České zpracování pro eShop Yachtmeni, 23. 10. 2026. Vychází z čitelných částí a obrázků přiloženého vícemodelového papírového letáku a z údajů k dodané benzínové variantě. Jde o stručný návod, nikoli úplný překlad všech modelů a servisních postupů.