

Digitální osobní dozimetr



Návod k obsluze

- 1, tlačítko napájení ON pro spuštění, automaticky se zobrazí rozhraní monitorování v reálném čase.
- 2, Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko OFF
- 3, Prostřední tlačítko se používá k měření střední hodnoty (záření pozadí) bude kolísat v určitém rozsahu.
- 4, V horní části obrazovky se zobrazují modré hodnoty pro „druhou“ aktualizaci dávkového příkonu v reálném čase, která se vyznačuje velkými výkyvy, rychlostí aktualizace, v reálném čase, se ve středu displeje zobrazovat červeným písmem. Při detekci předmětu nebo prostředí po stisknutí tlačítka start (po tomto čase již nemůžete testerem hýbat)

Vstup do stavu průměrné měření zobrazí výsledky měření po konci trendového diagramu níže představuje průměrnou skutečnou hodnotu měření každého okamžiku, střední měření se vyznačuje vysokou přesností, efektivní míra odezvy dávkového ekvivalentu skutečné prostředí, ale čas měření je delší,

5, Zvláštní opatření

Vnitřní senzor je skleněné zařízení, je to křehký produkt, nesmí spadnout nebo silné vibrace může způsobit poškození snímače a ztrátu funkce. Pokud se baterie delší dobu nepoužívá, vyjměte vnitřní baterii, aby se zabránilo poškození zařízení.

6, tlačítko zvuku se používá k výběru zařízení zdroje zvuku, pokaždé, když stisknete spínač zapnete jej. Když se zobrazí malá ikona reproduktoru a zazní umělý alarm (dosáhnete pouze tohoto stavu, zazní pouze prahová hodnota alarmu) Pokud se zobrazí ikona ztlumení, když se vypnou všechny zdroje.

7, Tlačítko stupnice (pravé tlačítko) se používá k přepínání prahu alarmu, Čtyři volitelné 0,5 / 1,0 / 2,0 / 5,0

Pozn: Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesé žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.