



Šička – šídlo s nití
(obj. č. 1125)



Vhodné pro markýzy, stany, čalounění, obuv, plachty, autopotahy, sedla, kabelky a další podobné.

Přípravení šídla k použití:


Odšroubujte sklíčidlo a nasadte jednu ze dvou jehel, které jsou v balení. Vyndejte koncovku, v prostoru pod ní naleznete cívku s nití. Nit prostrčte otvorem v rukojeti a omotejte ji okolo napínače (viz. obrázek)




Nit následně ved'te drážkou nad napínačem, protáhněte otvorem v kování a ved'te ji po držáku na jehlu (nit ved'te v linii drážky, neomotávejte okolo držáku jehly). Nit protáhněte očkem na konci jehly a po té nasad'te a našroubujte sklíčidlo. Sklíčidlo utahujte pouze rukou.

Šití:


Prostrčte jehlu prošívaným materiálem a protáhněte nit tak, aby vám její konec zůstal v ruce. Nit vytáhněte do délky předpokládaného šití plus zhruba 8 cm jako rezervy. Vytáhněte šídlo z vytvořené dírky (odmotaný konec nitě přidržujte).



Nit stále přidržujte a udělejte další díрку ve směru šití. Jehlu prostrčte dírkou, jak nejdále to půjde, po té ji lehce povytáhněte zpět (nevytahujte ji úplně) – na niti na šídle se vám vytvoří z nitě malé očko, kterým protáhněte konec nitě, který vám zůstal v ruce.



Držte konec niti v jedné ruce a druhou rukou vytáhněte šídlo z právě vytvořené dírky. Vznikne první steh. Utáhněte nit i šídlo současně.



Před každým dalším stehem vytáhněte kus niti ze šídla (odtáhnutím šídla od šitého materiálu se nit povytáhne sama) – bude se vám lépe šít.

Opakujte celý postup, dokud nebudete mít sešité vše, co potřebujete.

Při posledním stehu, vytáhněte dostatečné množství niti (z oka, které se vytvořilo na jehle) a ustříhněte. Máte oba konce niti na stejné straně, nyní stačí udělat z obou konců uzel.

Důležité:

Používejte kvalitní nitě a jehly č. 130-#4.

Dovozce: www.militaryrange.com